

Allgemeine Hinweise

Bitte auch Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten

- ⇒ Die WinSig V ist nur für ebene Dächer mit glatter Oberfläche (ohne Rillen) und einem Wölbungsradius größer als 3000mm geeignet
- ⇒ Beschädigte oder deformierte Unterdrucksauger beeinträchtigen die Haftkraft und sind sofort auszutauschen.
- ⇒ Alle 3 Sauger dürfen nicht an den stark gewölbten Randbereichen der Fahrzeugdächer, auf Ritzen, Rillen, Nähten oder an Rändern vom Schiebedach aufliegen
- ⇒ Magnetsauger-Unterseite und Dachoberfläche mit einem feuchten Tuch staub- und fettfrei reinigen
- ⇒ Die WinSig V nur auf trockenen Dachoberflächen auflegen, bei Minustemperaturen eventuelle Eisbildung unter der Saugerfläche unbedingt beseitigen
- ⇒ Die Aufbewahrung, bzw. Zwischenlagerung muss in der mitgelieferten Transportschale erfolgen, um die Sauger vor Verformung und Verschmutzung zu schützen



MUNTERMANN Signalgeräte
Albert-Einstein-Str. 17
64823 Groß-Umstadt

www.muntermann.eu



WinSig V

Betriebsanleitung

Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme die folgenden Punkte, um Schäden an der WinSig V und an Ihrem Fahrzeug zu vermeiden:



- Fahrzeugdach reinigen (siehe allgemeine Hinweise)
Die Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten
- WinSig V aus der Transportschale nehmen, Unterdrucksauger kontrollieren und ggf. reinigen (siehe allgemeine Hinweise)
Darauf achten, dass sich während der Lagerung keine Metallteile auf den Magneten angesammelt haben. Diese könnten das Dach verkratzen
- Die Positionierung erfolgt über der B-Säule, Lautsprecher in Fahrtrichtung. Nicht zu weit außen befestigen und auf Rillen achten.
Das Blaulicht muss horizontal und ungehindert gleichmäßig in alle Richtungen abstrahlen können
- **Bitte die WinSig V beim Aufsetzen aufs Dach andrücken, damit die Sauger anliegen und sich festsaugen können**
- Das Kabel möglichst durch die hintere Tür einführen.
Wahlweise durch die leicht geöffnete Scheibe oder den Türgummi, weit weg vom Scharnier, damit das Kabel nicht geklemmt wird.
- **Sicherheitshinweis: auf scharfkantige Stellen achten!**
Die Sicherungsleine an dem oberen Haltegriff oder an einer anderen geeigneten Stelle befestigen.
Der Sicherheitsgurt darf nicht beeinträchtigt werden !
- **Wichtig: die WinSig V nur in der mitgelieferten Transporthalterung aufbewahren**

Vor der Fahrt

Das Kabel locker zum Zigarettenanzünder verlegen und gegen versehentliches Abziehen sichern! Das Kabel darf den Fahrer nicht behindern

Prüfen, ob der Stecker fest im Zigarettenanzünder sitzt, ggf. eine angepasste KFZ-Steckdose verwenden.

Prüfen, ob die Anlage richtig befestigt ist (durch kräftiges Rütteln an der Anlage)



Während der Fahrt

Bei defekter LED Kennleuchte oder fehlendem Vakuum lässt sich die Tonfolge nicht aktivieren.

Im Fahrbetrieb ist unbedingt auf eine ständige Stromversorgung zu achten

⇒ **Beim Fahren die zulässige Richtgeschwindigkeit nicht überschreiten und auf den Winddruck entgegenkommender Fahrzeuge achten**

Nach der Fahrt

Zum Abnehmen der Anlage eine Lasche am Unterdrucksauger hochziehen und die komplette WinSig V vom Dach heben.

Bitte nicht an der Kennleuchte ziehen !

